

# Іграшка-мобіль на ліжку Sweet Dream

Прочитайте та збережіть для використання в майбутньому

**УВАГА!** Зніміть усі ярлики та застібки, які використовуються для упаковки і які не мають відношення до іграшки, зберігайте їх у недоступному для дітей місці. Прочитайте інструкцію та збережіть її для використання в майбутньому. Кольори та деталі можуть відрізнятися від зображених на малюнку.

**Батарейки:** батарейки не входять в комплект.

## Інструкція щодо правильного використання іграшок/ігр зі змінними батарейками

- Батарейки має встановлювати дорослий.
- Символи + і - на батарейках повинні бути правильно розташовані.
- Старі батарейки необхідно вийняти з гри.
- Ніколи не торкайтеся контактів всередині корпусу батарейки, оскільки це може спричинити коротке замикання.
- Акумуляторні батарейки необхідно вийняти перед зарядженням. Перезаряджати потрібно лише під наглядом дорослих.
- Ніколи не намагайтеся заряджати перезаряджувані батарейки.
- Не слід використовувати одночасно різні типи батарейок, не слід використовувати одночасно нові і старі батарейки.

## Інші рекомендації

- Батарейки небезпечні при ковтанні; тримати подалі від дітей.
- Завжди виймайте батарейки перед тривалим зберіганням.
- Не намагайтеся відкрити батарейки.
- Не кидайте батарейки у вогонь.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** негайно утилізуйте використані батарейки. Тримайте нові та використані батарейки подалі від дітей. Якщо ви вважаєте, що батарейки могли бути проковтнуті, негайно зверніться до лікаря.

## Встановлення акумуляторів

**УВАГА!** Батарейки завжди повинен встановлювати дорослий.

1. Переконайтеся, що пристрій вимкнено.
2. Відкрутіть гвинти на маленькій кришці та відкрийте батарейний відсік.
3. Вийміть старі батарейки.
4. Вставте нові батарейки, переконавшись, що +/- правильно розташовані.
5. Закрийте кришку батарейного відсіку і надійно закрутіть гвинти.

**УВАГА:** якщо необхідно, відрегулюйте довжину шнурів за допомогою додаткового вузла, аби дитина не дісталася до них.

## Технічне обслуговування

- Чистити необхідно вологою тканиною. Не використовуйте миючі засоби або хімічні розчинники.
- Не тріть енергійно датчики об іграшку.
- Тримайте іграшку подалі від сонця та інших джерел тепла.
- Вийміть батарейки з іграшки, якщо вони не використовуватимуться протягом тривалого часу.
- Не намагайтеся розібрати іграшку та уникайте ударів об тверді поверхні.
- Не розливайте їжу та напої на іграшку.
- Не занурюйте іграшку у воду.
- Не залишайте іграшку на сонці або при температурі нижче нуля, оскільки екстремальні температури можуть пошкодити її.
- Не робіть ніяких дій, які можуть вплинути на безпеку іграшки.
- Іграшкою можна користуватися лише під безпосереднім наглядом дорослих.
- Завжди перевіряйте стан іграшки перед кожним використанням. Зберігайте іграшку в недоступному для дітей місці, якщо ви помітили будь-які ознаки пошкодження.



