

**baby
einstein™**

12807-MEWW



Килимок розвиваючий 2 в 1
Sea Floor Explorers™

ВАЖЛИВО! ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ІНСТРУКЦІЮ ТА ДОТРИМУЙТЕСЬ ЇЇ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПРИ ПОДАЛЬШОМУ ВИКОРИСТАННІ.



ЩОБ ЗАПОБІГТИ СЕРЙОЗНИМ ТРАВМАМ АБО СМЕРТІ

- НІКОЛИ не залишайте дитину без нагляду.
- Використовувати лише під наглядом дорослих.
- Не додавайте до виробу додаткові шнурки чи ремінці.
- Ніколи не дозволяйте дитині спати на килимку.
- Не використовуйте цей виріб як ковдру.
- Використовуйте килимок лише на підлозі.
- Не використовуйте килимок у ліжечку, на ігровому майданчику тощо.
- Килимок не призначений для носіння дитини.
- Не приєднуйте А-подібні гачки для іграшок до петель на килимку.
- НІКОЛИ не використовуйте водяний килимок як подушку.
- НЕ використовуйте в басейні, ванні чи водоймищах.
- НЕ використовуйте як пристрій для плавання.
- НІКОЛИ не використовуйте на піднесеній поверхні.
- ЗАВЖДИ використовуйте на рівній поверхні.
- Тільки для використання в приміщенні.
- Цей продукт призначений для дітей до 36 місяців, вагою менше 19 кг.

НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ

- ЗАВЖДИ перевіряйте, щоб вода не виходила за допустимі межі.
- ЗАВЖДИ перевіряйте, щоб бордюр килимка був повністю надутий.




УВАГА! Іграшкові дуги знаходяться під напругою. Щоб уникнути травми, міцно стисніть руками і повільно вийміть.

ВАЖЛИВО!

- Збірку виробу має виконувати дорослий.
- Будь ласка, перед збіркою та використанням виробу прочитайте всі інструкції.
- Слід бути обережним під час розпакування та збірці.
- Регулярно перевіряйте виріб на наявність пошкоджених, відсутніх чи незакріплених деталей.
- Перед використанням очистіть килимок вологою тканиною з м'яким милом. Сушити на відкритому повітрі. Вентилі повинні бути щільно закриті, щоб уникнути протікання.
- Аби зберегти воду свіжою, додайте у неї 1 столову ложку білого оцту та змінійте воду раз на тиждень.
- ПВХ-матеріал після відкриття може мати легкий запах. При правильній вентиляції запах вивітрюється за 1-2 дні.
- Уникайте гострих предметів, які можуть зламати або порвати килимок.
- Щоб вивільнити повітря з бордюру килимка, двома пальцями стисніть клапан.
- Не наповнюйте килимок водою з температурою вище 38°C.
- НЕ використовуйте, якщо будь-яка деталь виробу відсутня, пошкоджена чи зламана.
- Зв'яжіться з Kids2 за питань заміни деталей та вказівок при необхідності. Ніколи не замінюйте деталі самостійно.

Список деталей

№	Кількість	Опис
1	(1)	Ігровий килимок
2	(1)	Іграшкова дуга у збірці
3	(1)	Плюшева іграшка
4	(1)	Брязкальце
5	(1)	Іграшка
6	(1)	Брязкальце
7	(1)	Водяний мат
8	(1)	Кругле брязкальце
9	(5)	Fun Link™



Інструкції зі складання


1




2



Петля
для підвішування
іграшок




3




4



5




6



Догляд та очищення

- **Килимок** – перед пранням зніміть панель іграшок, іграшки та плюшеву іграшку. Машинне прання холодною водою, делікатний режим. Без відбілювання. Сушити на відкритому повітрі.
- **Панель іграшок та іграшки** – очистіть перед використанням вологою тканиною з мильним розчином. Сушити на відкритому повітрі. Не занурюйте у воду.
- **Щоб знову зібрати тренажерний зал** – приєднайте А-подібний гачок на кінцях ручок іграшок до тканинних петель у нижніх кутах ігрового килимка.



@babyeinstein



**baby
einstein™**



youtube.com/babyeinstein

Stay Curious™



ВИГОТОВЛЕНО ДЛЯ **KIDS2™** **KIDS2®** ©2022 KIDS2, INC. www.kids2.com/help
INC. ATLANTA, GA USA 30305-1-800-230-8190
ВИРОБЛЕНО В КИТАЇ