

Портативний стерилізатор сосок

КОМПОНЕНТИ

- A. КРИШКА
- B. УЛЬТРАФІОЛЕТОВА ЛАМПА
- C. ЗЙОМНИЙ СИЛІКОНОВИЙ ЗАЖИМ
- D. КНОПКА ВКЛЮЧЕННЯ
- E. ВИХІД ДЛЯ КАБЕЛЯ USB
- F. КОРПУС З ПРОСТОРОМ ДЛЯ БАТАРЕЙОК

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

1. Відкрити кришку (A) і помістити соску в центральне заглиблення апарата.
2. Закрити кришку (A).
3. Натиснути кнопку ввімкнення (D). Ввімкнеться світло, прозвучить звуковий сигнал BEEP і активізується цикл стерилізації.
4. Цикл стерилізації закінчиться, коли згасне світло. Відкрийте кришку (A) і дістаньте соску.

РОЗМІЩЕННЯ БАТАРЕЙОК

Послабте гвинт під основою (F) відповідною викруткою, і вставте 3 батарейки AAA (не входять до складу комплектації).

ВИКОРИСТАННЯ КАБЕЛЯ USB

Ви можете використовувати кабель USB (входить до комплектації) з адаптером (не входить до комплектації) і використовувати прилад без батарейок. Вставте вихідний кабель в адаптер (E) з однієї сторони, і підключіть роз'єм USB до його зарядного пристрою. Зарядний пристрій має бути 5 В і 500 мА.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Необхідно обережно протирати ультрафіолетову лампу (B), розміщену всередині заглиблення, кожні 2 тижні, використовуючи марлю або бавовняну тканину (суху або трохи вологу). Якщо ультрафіолетова лампа забруднена, то можливості стерилізації знижуються.
- Якщо соска має залишкове забруднення, то необхідно промити її під водою з крану перед тим, як помістити її в апарат.
- Не дивіться прямо на лампу (B), якщо кришка (A) піднята.
- Не відкривайте прилад, якщо цикл стерилізації активний. Зачекайте, поки цикл не завершиться.
- Це не іграшка. Зберігати в недоступному для дітей місці.
- Використовувати з обережністю.
- Регулярно перевіряйте мережевий шнур і вилку, так як вони не можуть бути замінені.
- Регулярно перевіряйте адаптер та правильне функціонування продукту. У випадку виникнення несправностей, припиніть його використання.
- Використовуйте лише кабель USB, що входить до комплектації.
- Майте на увазі, що ультрафіолетове опромінення викликає старіння латексу, тому стерилізація сосок із латексу за допомогою цього апарата може призвести до швидкого зношення соски.
- Ретельно перевіряйте соску, перед тим як давати її дитині, після кожної стерилізації ультрафіолетом. Розтягніть соску у всіх напрямках. Викиньте соску при перших ознаках пошкодження або крихкості.
- - Цей прилад розроблений як УФ-стерилізатор для домашнього користування. Будь-яке інше користування вважається неправильним і, отже, небезпечним. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану в результаті неправильного, помилкового або необгрунтованого використання приладу.
- Апарат не повинен використовуватись дітьми, людьми, чиї фізичні, сенсорні або розумові можливості обмежені, або людьми з будь-якими труднощами навчання, якщо вони не знаходяться під контролем, або не отримали попередню інформацію про правильне поводження з приладом, і вони знають про можливі небезпеки. Використання, очищення та технічне обслуговування повинне виконуватись дорослими.

- Після того, як ви дістали УФ-стерилізатор, переконайтесь у тому, що він не пошкоджений і на ньому немає видимих вад. При виникненні сумнівів, не користуйтеся ним, а зверніться до виробника або дистриб'ютора. Якщо кабель живлення пошкоджений, він може бути замінений ліцензованим сервісним центром.
- Підключить пристрій до розетки, недоступної для дітей. Переконайтесь, що потужність сумісна з розподільною електричною мережею, до якої він має бути підключений.
- Використання будь-якого електричного апарата вимагає виконання певних базових правил:
 - Не тягніть за кабель живлення або стерилізатора, щоб від'єднати його від розетки.
 - Не залишайте прилад під впливом атмосферних явищ, таких як: дощ, сонце, тощо.
 - Зберігайте прилад та кабель живлення далеко від джерел тепла.
 - Не торкайтесь прилада вологими руками.
 - Не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
 - Не торкайтесь прилада, якщо він впав у воду. Якщо це сталося, відключіть електроживлення і відключіть кабель живлення з розетки, перед тим як доторкнутися до приладу. Не варто його використовувати знову до тих пір, поки ви не зв'язалися з дистриб'ютором або ліцензованим сервісним центром.
- Даний прилад не містить виправних деталей та частин, які можуть бути повторно використані покупцем. Не використовуйте аксесуари, деталі та компоненти, які не запропоновані виробником, дистриб'ютором або ліцензованим сервісним центром.
- Якщо прилад несправний або не працює належним чином, то негайно вимкніть його і висуньте вилку з розетки. Не намагайтеся відремонтувати його, а зв'яжіться з виробником, дистриб'ютором або ліцензованим сервісним центром. Будь-який ремонт має виконуватись кваліфікованим персоналом.

Напруга: 5 В, 300-320 мА

SUAVINEX ВІДПОВІДАЛЬНО ЗАЯВЛЯЄ, ЩО ЦЕЙ ПРОДУКТ ВІДПОВІДАЄ ОСНОВНИМ ВИМОГАМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДИРЕКТИВИ UE 2014/30/EU (ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ), ПРИЙНЯТОЇ В ІТАЛІЇ ЧЕРЕЗ ІТАЛІЙСЬКИЙ ЗАКОНОДАВЧИЙ ДЕКРЕТ 194 ВІД 11.06.2007, 2014/35/EU (НИЗЬКА НАПРУГА) ПРИЙНЯТИЙ В ІТАЛІЇ ЧЕРЕЗ ІТАЛІЙСЬКИЙ ЗАКОН ВІД 18 ЖОВТНЯ 1977 РОКУ, № 791 З НАСТУПНИМИ ПРАВКАМИ.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2012/19/ЕС Європейського Союзу.

Символ прекресленого контейнера на пристрої вказує на те, що виріб в кінці строку його корисного використання має бути поміщений окремо від інших побутових відходів, або віднесено до центру збору електричних апаратів і/або повернено дистриб'ютору. Користувач несе відповідальність за доставку приладу на спеціальне звалище відходів в кінці строку його корисного користування. Якщо прилад, що не використовується, було правильно вилучено, окремо від інших відходів, він може бути перероблений, оброблений та знищений з екологічної точки зору. Це запобігає негативному впливу на навколишнє середовище і здоров'я, а також сприяє регенерації матеріалів продукту. Для отримання більш детальної інформації про утилізацію наявних відходів, зверніться в бюро відходів або в магазин, де ви придбали обладнання.