



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА М'ЯКА ІГРАШКА PEEK-A-BOO

Вставте 3x AA батареї (не входять у комплект).
Використовуйте тільки алкалінові батарейки,
без ZINC-carbon.

A Натисніть ліву ніжку:

Денні заспіває пісню *'Do your ears hang low'*

B Натисніть праву ніжку:

Денні почне грати у гру Peek-a-Boo,
закривши очі і сказавши:

'Where are you... Peek-a-Boo, I see you'.

Денні собака



⚠ ВАЖЛИВО! ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- ВАЖЛИВО! Зберегти для довідок в майбутньому.
- Даний продукт відповідає вимогам безпеки EU, CA, AU, RU NZ & USA.
- Зберігайте упаковку у недоступному для дітей місці.
- Будь ласка переконайтесь, що прилад зберігається в недоступному для дітей місці і ніколи не дозволяйте дитині гратися з батарейками.
- цей товар працює на 3 x AA батарейках 1,5 V (не входять в комплект).
- Використовуйте тільки зазначені батарейки.
- Видалити порожні батареї з виробу.
- Батареї повинні бути розміщені тільки дорослими.

- Не змішайте старі та нові акумулятори.
- Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинк) або акумуляторні (нікель-кадмієві) акумулятори.
- Використовуйте тільки лужні батареї, без цинкового вуглецю.
- Коли пристрій не використовується, будьласка включіть модуль OFF
- Не залишайте у ліжку або занадто близько до дитини.
- Тільки поверхнєве миття.
- Не намагайтеся розібрати світильник у разі несправності.
Зверніться у сервісну службу.

Manufactured and distributed by ZAZU
PO Box 299 | 3740 AG Baarn
The Netherlands | info@zazu-kids.nl

